1 \	Nichtige Sicherheitshinweise	. 3
2 3	Support	. 8
3 E	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	. 8
4 I	Konformitätserklärung:	. 9
5 [Montage – Demontage	10
5.1	Anleitungen zum Anbringen des Standfußes	10
5.2	2 Wand Montage	13
6 \	Vorderansicht / Seitenansicht	15
6.1	Bedienfeld und Tastenfeld	15
6.2	Anschlussfeld der Rückseite	16
7 I	Fernbedienung	17
8 (CI/CI+ Slot	21
8.1	Anschluss eines USB Mediums zur Medienwiedergabe	23
8.2	Anschluss an einen PC	23
0.3	antennenanschluss	20
9 1	Ersteinrichtung	26
10 E	Einstellungen	30
10.	1 Bild Menü	30
10	3 KANAL MENÜ	34
1	0.3.1 Auto Abstimmung (DVB-T)	34
11	Einstellungen	45
12	Enveiterte Einstellungen	т Ј Б1
12 1	Common Interface (Kartaneghnittatelle)	51
13 (2.1.1 Coffware La made (LICD)	52
1	3.1.1 Software Upgrade (USB)	53
14 H	2VR / Limeshift	54
14. 17	 I Ime Snitt Into EPG Menü (Electronic Program Guide) 	59 61
14	3 Teletext	64
14	4 Programm Informationen	65
14.	5 Audio	65
14.	6 Untertitel	65
14.	/ Common Interface CI+	65
15 1	JSB Wiedergaberunktionen	67 CO
15.	2 MUSIC	68 70
15	3 VIDEO	71
15	4 Medien	72
16 \	Niedergabe-Betrieb	73
16.	1 Inbetriebnahme - DVD	73
16	2 Kompatible CD/DVD -Formate	74
16	3 Kompatible Datei-Formate	75
10. 16	5 USB Speicher verwenden	10 77
10.		

1	6.6 DVD Betrieb	78
17	DVD Störungserkennung	87
18	Störungserkennung	89
19	Spezifikationen	94
20	Glossar	95
21	Garantiebedingungen	96



1 Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Beachten Sie diese Hinweise.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Hinweise..
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
- 11) Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.
- 13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder

Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.

- 14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.
- 15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
- 16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- 17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
- 18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNHINWEIS: Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung), noch Feuer und dergleichen aus.





Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zum Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.



Das Symbol zeigt an, dass dieses Gerät doppelt isoliert ist. Bitte benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Warnung



In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.



Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.



Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.



Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Monitors. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern.

Achtung



Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.



Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, lehnen Sie sich nicht daran an und stoßen Sie das Gerät nicht. Sie sollten besonders bei Kindern darauf achten. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runter fällt



Stellen Sie Ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runter fällt.



Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose.



Soll der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert werden, müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und gefährlich werden.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und "Batterie leer" signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert".

2 Support

URL: http://www.dyon.eu

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst <u>support@dyon.eu</u>.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für die DVD Wiedergabe und für den Empfang und zum Betrachten verschlüsselter und unverschlüsselter digitaler DVB-T, DVB-C und DVB-S Programme für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

4 Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieser LCD TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

www.dyon.eu - Service - Downloads

(http://www.dyon.eu/web/page_mp_2_ump_20.html)



5 Montage – Demontage

5.1 Anleitungen zum Anbringen des Standfußes

1. Diese Teile benötigen Sie zur Montage des Standfußes.











Standfuß

Schrauben (Lieferumfang) 4

2. Standfußmontage

Legen Sie den Fernseher mit dem Bildschirm nach unten auf eine glatte und weiche Oberfläche (Decke, Schaumstoff, etc.), damit das Gerät nicht beschädigt wird.

Befestigen Sie den Hals an der Rückseite des TV's, wie unten abgebildet und fixieren Sie den Hals mit den beiliegenden Schrauben. (7xST4X12F).



Befestigen Sie den Standfuß an den Hals des TV'S, wie unten abgebildet und fixieren Sie den Standfuß mit den beiliegenden Schrauben. (4xST4x16F).



WARNUNG:

Ansicht von der Seite



a. Der Bildschirm kann nicht nach hinten oder nach vorne gebogen werden. Ansonsten wird der Standfuß beschädigt. b. Der Bildschirm kann nicht nach links oder rechts gedreht werden. Ansonsten wird der Standfuß beschädigt.



5.2 Wand Montage

Zur Wandmontage mit der optionalen Halterung, lesen Sie die folgenden Hinweise und die Halterungsanweisungen.

Stellen Sie sicher, dass die Bedienung vom Fachpersonal durchgeführt wird.

Dieses Fernsehgerät kann wie folgt an der Wand angebracht werden:

1. Legen Sie die LED-LCD-Fernseher auf eine feste Oberfläche. Bitte legen Sie einen weichen Stoff über den Bildschirm, zum Schütz vor jeglichen Beschädigung.



2. Entfernen Sie die Schrauben des Standfußes. Anschließend nehmen Sie den Standfuß ab.



 Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafür vorgesehenen Gewinden auf der Rückseite des Dyon Sigma.
 200x100 Standard.





6 Vorderansicht / Seitenansicht

6.1 Bedienfeld und Tastenfeld



DVD auswerfen

9.Power

6.2 Anschlussfeld der Rückseite



- 1. Kopfhörerausgang
- 2. HDMI 1
- 3. HDM 2
- 4. HDMI 3
- 5. Scart In
- 6. Koaxial Ausgang
- 7. Antennenanschluß
- 8. USB Anschluß
- 9. LNB
- 10. Mini YPbPr In
- 11. Common Interface (CI)
- 12. Mini AV
- 13. VGA
- 14. PC Audio In

7 Fernbedienung

DE





- 1. POWER: Ein / Standby.
- 2. PIC: Bild-Modus wechseln
- 3. ASPECT: Bildseitenverhältnis ändern.
- 4. ZIFFERNTASTEN: Direktwahl der gespeicherten Sender
- 5. FAV: Zugang zur Favoritenliste im TV oder DTV Modus.
- 6. DISPLAY zeigt aktuelle Senderinformationen an
- CURSOR TASTEN, hoch/runter, links/rechts, Bewegen innerhalb des Menüs
- 8. TV MENU: Öffnet des TV-Einstellungsmenüs.
- 9. EPG: Programminformationen des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendung / Titelmenü im DTV Modus aufrufen.
- 10. TV/RADIO:I m DVB-Modus können Sie zwischen digitalem Fernsehen und Radio wechseln. Anzeigen / Ausblenden der Programm-Informationen.
- 11.VOL+/-: Einstellung der Lautstärke.
- 12. SUBTITLE: Wechseln zwischen verschiedenen Untertiteln im DTV-Modus.
- 13. CH.LIST: Senderliste anzeigen.
- 14. TV/TXT, D.Pro: Teletext
- 15. Cancel, D.Rep
- 16. Index, Schneller Rücklauf, während des DVD Playbacks
- 17. Hold, Schneller Vorlauf, während des DVD Playbacks.

DE



- 18. Zur vorherigen Datei im DVD Modus.
- 19. Zur nächsten Datei im DVD Modus
- 20. D.Set
- 21. D.Menu
- 22. MUTE: Deaktivieren oder Aktivieren der Tonausgabe
- 23. SLEEP: Set Timer zum ausschalten des TV.
- 24. SOUND: Ton wechseln.
 - 25. Ż zum zuletzt gesehenen Sender springen
 - 26. SOURCE: Eingangsquelle auswählen.
- 27. OK: Auswahlbestätigung.
- 28. EXIT: zurück / verlassen Menü.
- 29. CH+/CH-: Zugreifen auf den nächsten / vorherigen Kanal.
- 30. ▲Load/Eject DVD
- 31. REC: Startet eine Aufnahme des gerade angezeigten TV Programms im DTV Modus oder zur Wiedergabe im USB Modus
- 32. Rec List: Aufnahmeliste
- 33. NICAM/A2, DVD Slow:
- 34. Reveal, DVD Goto
- 35. Subpage, DVD Title
- 36. Size, DVD Zoom
- 37. Stopp DVD
- 38. Play Pause DVD
- 39. Lan DVD Sprache wählen
- 40. Sub DVD, Untertitel An/Aus

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung



- 1.Nehmen Sie de
- 2.n Batteriedeckel ab.
- 3.Legen Sie zwei AAA 1.5V Batterien ein. Gehen Sie sicher, dass die Polung (+ oder -) richtig ist. Die Polung ist angegeben.

4. Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden Anzeichen da sind: Signal ist zögernd oder unregelmäßig. Es kann vorkommen, dass der Fernseher nicht mit der beigefügten Fernbedienung funktioniert.
Hinweis:

1) Alkaline Batterien werden empfohlen.

2) Entfernen Sie die Batterien wenn diese leer sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht gebraucht wird.

i Hinweise zu Batterien

Entfernen Sie die Batterien, Falls sie nicht für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Achten Sie bitte darauf die Batterien nicht zu erwärmen oder in Feuer zu entsorgen, nicht zerlegen, weder deformieren noch zu modifizieren.

8 CI/CI+ Slot

Dieses Gerät ist mit einem CI+ Slot zur Benutzung mit CAM-Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlüsselte Bezahlkanäle sehen können.

Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Ihrem Pay-TV-Anbieter oder Ihrem Fachhändler.

Installation

- 1. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (①). Achten Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung. Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard müssen oben sein.
- Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (2). Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Slot des Geräts ein, bis Sie etwas Widerstand spüren.

Drücken Sie das Modul vorsichtig im Slot an, bis es fest einsitzt.

4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Modul entfernen

- 1. Ziehen Sie den Netzstecker.
- 2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.



Hinweis

Modul und Smartcard gehören nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das CI+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle sonstigen Einstellungen durchgeführt wurden.

Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Das Gerät überprüft das Modul nach jedem Einschalten.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des CI+ Moduls und der Smartcard.

Hinweise zu CI+

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme- und Timeshiftfunktion auf einigen Kanälen eingeschränkt sein kann.

Aufgezeichnete Dateien von Kanälen, welche durch die CI+ Karte verschlüsselt wurden, können nur auf diesem Gerät wiedergegeben werden.

Diese Einschränkungen sind durch den Sender bestimmt. Der Hersteller ist dafür nicht verantwortlich.

8.1 Anschluss eines USB Mediums zur Medienwiedergabe

Der Dyon Sigma ist mit einem USB Port zur Aktualisierung der Software ausgestattet sowie mit Mediadateien Wiedergabe, siehe nachstehende Abbildung:



Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Geräts an. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

8.2 Anschluss an einen PC

Das Gerät kann über das VGA-Kabel an einen PC (Personal Computer) angeschlossen werden.

Folgen Sie zum Verbinden der untenstehenden Abbildung:

- 1. Schließen Sie das eine Ende des VGA-Kabels an den VGA-Eingang auf der Rückseite
- 2. des Geräts und das andere Ende an den PC an.
- 3. Schließen Sie das eine Ende des Audio-Kabels an den Audio-Eingang auf der
- 4. Rückseite des Geräts und das andere Ende an den PC an Schalten Sie den Fernseher ein und schalten mit Hilfe der Taste SOURCE in den PC Modus (VGA).
- 5. Schalten Sie den PC an.

DE

6. Stellen Sie die Bildschirmauflösung des PCs so ein, dass sie der Auflösung des Fernsehens entspricht



	RESOLUCION	V.Frec.(Hz)	H.Frec.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	640*480	60	31.47
3	1024*768	60	48.36
4	1280*1024	60	63.98

8.3 Antennenanschluss

Schließen Sie das Signalkabel (beispielsweise das Antennenkabel) am Antenneneingang auf der Geräterückseite an



Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie DTV und führen Sie die Kanalsuche durch.



Hinweis:

Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.

DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein

neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte.

Ausgestrahlte Sender und deren

Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

9 Ersteinrichtung

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die

Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

Auto Installation			
Schritt 1			
Home Modus: Home			
	Dynamisch		
Näch. Seite			
Versch. Ok Ei	ngebe Exit Beende		

 Drücken die Tasten ▼▲ um im Menü zu navigieren und die Tasten ▲▶ um die Einstellungen zu ändern. Wählen Sie die Moduseinstellung Home oder Dynamisch Modus mit den ▼/▲ -Tasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

Bestätigen Sie auch die Abfrage mit OK.

Auto Installation	
Schritt 1	
Nachricht	
Sind Sie sicher?	
OK Abbruch	
Näch. Seite	Beende

Hinweis:

i

HOME oder Dynamisch

 Home Modus ist ein Energiesparmodus.
 Home Modus ist empfohlen für die normale Anzeige Einstellung und wird als Standard vom Hersteller festgelegt.
 Dynamisch ist eine Option für den Handel für Werbezwecke oder Produktpräsentation. Dynamisch-Modus bietet ein helleres Bild als der Home-Modus, es ermöglicht auch ein Popup-Menü alle 30 Sekunden.
 Sie können wie gewünscht zwischen Home Modus und Dynamisch wechseln.

2). Wählen Sie nun mit den ▼▲ Tasten das gewünschte Land aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK Taste.

Auto Insta		
Schrit		
Land :	Deutschland	
	England	
	Frankreich	
	Italien	
	Polen	
Vorherige Seite Na	äch. Seite	
Versch. Ok Eir	ngebe Exit Beende	

3) Wählen Sie nun mit den ▼▲ Tasten die Sprache aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK Taste.



4) Hier können Sie mit den ▼▲ Tasten auswählen ob und nach welcher Zeit der Fernseher sich automatisch abstellen soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

Auto Installation				
Schritt 4				
Autom. Abschaltung :	Aus			
Stundenanzahl ausgewählt 1 Stunde werden, in der ein 2 Stunden				
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, geht der				
Vorherige Seite 🔟 Näch. Seite				
Versch. Ok Ei	ngebe Exit Beende			

5) Wählen Sie mit den ▼▲ Tasten die gewünschte
 Empfangsart (DVB-T, DVB-C (Kabel TV) oder DVB-S (Satellit).
 Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK Taste.

6) Nun startet der Sendersuchlauf, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Mit EXIT können Sie den Sendersuchlauf abbrechen.

	Auto Installation	
	DTV	
Digita	Speicherung orfolgraigh	10
Radio	opercherung errorgreich	0
Снюэ	00000 KHZ	
Prozess:		100%
	Exit	Beende



Hinweis:

Während des Suchlaufs kann es vorkommen, dass sich der Suchbalken längere Zeit nicht bewegt. Dies ist keine Fehlfunktion. Der Suchlauf kann je nach Provider bis zu 30 Minuten dauern. Haben Sie Geduld und drücken Sie keine Taste während der Suchlaufdauer, damit alle empfangbaren Sender gespeichert werden können. Zudem sollten wir im OSD (siehe Bild) folgenden Text unterbringen: "Gedulden Sie sich. Der Vorgang kann bis zu 30 Min. dauern

10 Einstellungen

10.1 Bild Menü

Der erste Menüpunkt ist das BILDMENÜ. Sie können hier die Bildeinstellung wie Kontrast, Helligkeit usw. vornehmen. Drücken Sie ▲ ▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie ◀▶, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie die OK Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie MENU, um zurückzukehren. Und EXIT zum verlassen.

	Picture		
	Picture Mode	User	•
Disture	Brightness	50	•
Picture	Contrast	50	•
Sound	Sharpness	5	•
Ohmend	Colour	50	•
Channel	Tint	50	•
Feature	Colour Temperature	Standard	•
	Aspect Ratio	Full	•
Setup			
Move	Ok) Enter Exit Exit	Menu Return	

#

Bildmodus	Auswahl zwischen: Dynamisch, Standard, Mild und Benutzer
Helligkeit	Einstellung der Helligkeit
Kontrast	Einstellung des Kontrastes
Schärfe	Einstellung der Schärfe
Farbe	Einstellung der Farbe
Farbton	Einstellung des Farbtons
Farhtemperatur	Auswahl zwischen:
ranstemperatar	Standard, kalt und warm
	Auswahl zwischen:
Dynamischer Kontrast	off, schwach, mittel, stark
Seitenverhältnis	Automatisch, 4:3, 16:9, Voll, Zoom1, Kino, nur Scannen
Farbtemperatur	Auswahl zwischen:
	Standard, kühl, warm
DNR (dynamische	Auswahl zwischen:
Rauschunterdrückung)	Aus, Niedrig, Mittel und Hoch

10.2 Ton Menü

Der zweite Menüpunkt ist das TONMENÜ.

Hier können Sie die Klangeigenschaften einstellen. Das Menü ist in folgende Punkte unterteilt: Audiomodus, Tiefen, Höhen, Balance, Surround, autom. Lautstärkeanpassung (AVL), Toneinstellung für den Koaxial Audioausgang (SPDIF). Unter Audiomodus können Sie die verschiedenen Klangarten auswählen wie z.B. Standard, Theater, Benutzer oder Musik. Drücken Sie ▲ ▼ um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie ◀▶, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie die OK Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

		Sound		
٢	Sound Mode		User	•
Disture	Bass		50	
Picture	Treble		50	•
Sound	Balance		0	
Ohanal	Surround		Off	•
Channel	AVL		Off	
Feature	SPDIF		PCM	•
Setup				
Move	Ok Enter	Exit Exit	(Menu) Return	(internet

Audiomodus	Auswahl zwischen: Standard, Film, Musik, Stimme und Benutzer
Tiefen	Einstellung der Tiefen
Höhen	Einstellung der Höhen
Balance	Einstellung der Balance
Surround-Sound	Ein/Aus
AVL (autom. Lautstärkeregelung)	Ein /Aus
SPDIF	Auswahl zwischen:
	Aus, PCM und Auto

10.3 KANAL MENÜ

10.3.1 Auto Abstimmung (DVB-T)

1). Drücken Sie die Taste MENU dann auf die Tasten ▼ ▲ um Kanalmenü zu wählen anschließend auf die Taste OK zum bestätigen.



1) Kanalmanagement:

Sie können hier Programme löschen, sperren, verschieben oder überspringen.

Drücken die Taste Menü und wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Kanalmenü aus. Anschließend drücken Sie auf OK um ins Untermenü zu gelangen. Anschließend wählen Sie das gewünschte Programm zum bearbeiten.



<u>Mit der roten Taste</u> können Sie das ausgewählte oder mehrere Programme markieren. Die Programme werden dann aus der Liste gelöscht, wenn Sie auf die Exit Taste drücken. Es erscheint dann erneut eine Abfrage, ob Sie diese Programme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

Mit der grünen Taste können Sie das ausgewählte Programm sperren. Das gesperrte Programm wird dann in die Liste übernommen, wenn Sie die Exit Taste drücken um den Menüpunkt zu verlassen.

Mit der gelben Taste können Sie das ausgewählte Programm überspringen. Das zu überspringende Programm wird dann in die Liste übernommen, wenn Sie die Exit Taste drücken um den Menüpunkt zu verlassen.

<u>Mit der blauen Taste</u> können Sie das ausgewählte Programm verschieben. Das verschobene Programm wird dann in die Liste übernommen, wenn Sie die Exit Taste drücken um den Menüpunkt zu verlassen.

2) Favoritenliste

Hier können Sie bestimmte Programme zu einer Favoritenliste hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit 4 verschiedene Favoritenlisten zu erstellen.

Rote Taste	Favoritenliste 1
Grüne Taste	Favoritenliste 2
Gelbe Taste	Favoritenliste 3
Blaue Taste	Favoritenliste 4

Kanal - Favoritenliste							
					-		
Programmname	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4	Tvp		
kabel eins	CARALLES		Constanting of the		dtv		
RTLNITRO	11111				dtv		
SIXX	WANNER				dtv		
vox			Contraction of		dtv		
VIVA Germany	Margaret				dtv		
N24	A.	Contraction of	-		dtv		
n-tv	allanoon.		Contraction of the second		dtv		
SPORT1	\checkmark	V	\checkmark	V	dtv		
DELUXE MUSIC	\checkmark	Res Class			dtv		
📃 🖬 Favorite 1 🔛 Favorite 2 📃 Favorite 3 🗖 Favorite 4							
Versch. CH+- Seite + - Exit Beenden Menu Zurück							
Durch das Drücken eine dieser farblichen Tasten können Sie den gewünschten Sender in einer der 4 Favoritenlisten hinterlegen.

Mit der FAV Taste auf der Fernbedienung können Sie dann die Favoritenliste aufrufen. Durch die ◀► Tasten können Sie zwischen den verschiedenen Favoritenlisten wechseln.

3) Land

Hier können Sie das gewünschte Land mit den ▼▲Tasten auswählen. Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste.

4) TV Verbindung

Hier können Sie mit den ▼▲Tasten zwischen Air (DVB-T), Kabel und Satellit wählen. Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste.

5) Autom. Suche

Hier können Sie eine autom. Sendersuche im DTV oder ATV Modus durchführen. Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste.

	Channel - Auto Search			
<u> </u>	All		ENTER	•
Dieture	DTV		ENTER	•
Picture	ATV		ENTER	•
Sound				
Channel				
Feature				
Setup				
Move	Ok Enter	Exit Exit	Menu Retur	n

Zur Bestätigung wählen Sie dann START aus und bestätigen Sie mit der OK Taste. Mit der Menü-Taste können Sie den autom. Suchlauf beenden und zum vorherigen Menü zurückkehren.

	Channel -	Auto Search		
	Mode	Network Search		
Picture	Satellite	HOTBIRD 6,7A,8		
Tietare	Service Type	All Services		
Sound	Channel Type	All		
Channel		Start		
Feature				
Setup				
Move	Ok Enter Ext	Exit Menu Return		
Modus	Auswahl zwisc	hen:		
	Voreinstellung, Volle Suche	Netzwerk Suche		
Satallit	2 aph Idewau	Auswahl des Satelliten		

	Voreinstellung, Volle Suche	Netzwerk	Suc
Satellit	Auswahl des Sa	telliten	
Service Type	Alle Dienste, Fre	eier Dienst	
Channel Type	Alle, nur TV		

 Man. Suche Digital
Hier können Sie digitale Sender manuell suchen. Diese Option steht nur für DVB-t und DVBC im DTV Modus zur Verfügung.

7) Satellitensystem

Hier können Sie den gewünschten Satellit wählen, die Transponder nach Sendern durchsuchen und die Satelliteneinstellung ändern.

	Channel		
		-	1
	Channel Management	ENTER	•
D' Louis	Favorite Management	ENTER	•
Picture	Country	Germany	Þ
Sound	TV Connection	Satellite	
	Auto Search	ENTER	•
Channel	DTV Manual Search	ENTER	•
Feature			
	Satellite System	ENTER	•
Setup			
Move	Enter Enter Exit Exit	Menu Return	

1) Unter TV Verbindung müssen Sie zunächst Satellit auswählen, mit den Tasten ▼▲.

2) Wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲.den Punkt Satelliten System aus und bestätigen Sie mit der OK Taste.

Transponder	ASTRA 1E,1G,3A		
0001 11325 H 22000		-	
0002 11357 H 22000	LNB Type	9750/10600	*
0003 11798 H 27500	LNB Power	On	
0004 11836 H 27500	22KHz	Auto	F
0005 11876 H 27500	Toneburst	None	•
0006 11914 H 27500	DisEqC1.0	None	5
0007 11954 H 27500	DisEqC1.1	None	F
0008 11992 H 27500	-	-	
01	%	Edit	
	X	III Scan	
	Transponder 0001 11325 H 22000 0002 11357 H 22000 0003 11798 H 27500 0004 11836 H 27500 0005 11876 H 27500 0006 11914 H 27500 0007 11954 H 27500 0008 11992 H 27500	Transponder ASTR/ 0001 11325 H 22000 LNB Type 0002 11357 H 22000 LNB Type 0003 11798 H 27500 LNB Power 0004 11836 H 27500 22KHz 0005 11876 H 27500 Toneburst 0006 11914 H 27500 DisEqC1.0 0007 11954 H 27500 DisEqC1.1 0008 11992 H 27500 0%	Transponder ASTRA IE,IG,3A 0001 11325 H 22000 INB Type 9750/10600 0002 11357 H 22000 INB Type 9750/10600 0003 11798 H 27500 INB Power On 0004 11836 H 27500 22KHz Auto 0005 11876 H 27500 Toneburst None 0006 11914 H 27500 DisEqC1.0 None 0007 11954 H 27500 DisEqC1.1 None 0008 11992 H 27500 Edit Edit

3) Dieser Menüpunkt ist in 3 Spalten unterteilt, Satellit, Transponder und Satelliteneinstellung.

1. Spalte Satellit:

Hier wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den gewünschten Satellit aus. Mit den Tasten ▲► können Sie in die nächste Spalte wechseln. Mit der grünen Taste können Sie den Satellit bearbeiten, folgendes Fenster erscheint:

Bearb.			
No.	002		
Satellitenname			
Längengrad Ausrichtung	Ost / West		
Längengrad Winkel			
Band	Ku / C		

Satelliten System					
Satellit	Transr	onder Scan	ACT	PA	1H,1KR,1L
ASTRA 1H	Kan	altuning			0750440
ASTRA 24 Scan Mod	lus	Voreins	tellung		9750/10
ASTRA 1E Channel	Гуре	All	e		Ein
NILESAT 1 Service	Туре	Alle Di	enste		Auto
5 EUTELSAT Polarität		Aut	to	•	Kein
7 EUTELSAT W1	0034 122	26 H 27500	DisEqC1.0		Kein
08 BADR-2,3,4EURO	0035 122	266 H 27500	DisEqC1.1		Kein
009 EUTELSAT SES	0036 123	304 H 27500	The second se		-
ärke :		51%		1	Bearb.
ATAD Vers	Ok Ausgewa	ahit Menu Zi	lirück (Exit	Beend.

Mit der blauen Taste können Sie die Suchfunktion bearbeiten:

Such	ne
Kanaltu	ning
Suchmodus	Voreinstellung, Netzwerksuche, volle Suche
Senderart	Alle, nur TV
Dienst Alle Dienste, Freier Dienst	
Polarität	Auto



Zum Starten der Suche drücken Sie die OK Taste.

Mit EXIT können Sie die Sendersuche beenden.

2. Spalte Transponder

Hier können Sie mit den Tasten ▼▲ die Transponder nach Sendern durchsuchen.

Mit der roten Taste können Sie Transponder hinzufügen:

Hinzufügen		
Transponder	104	
Frequenz	Frequenz einstellen	
Symbol (ks/s)	Symbolrate einstellen	
Polarität	Polarität einstellen	

Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste. Mit der Menü Taste gelangen Sie eine Ebene zurück.

Mit der grünen Taste können Sie die Transponder bearbeiten:

Bearbeiten		
Transponder	032 (aktueller	
	Transponder)	
Frequenz	Frequenz einstellen	
Symbol (ks/s)	Symbolrate einstellen	
Polarität	Polarität einstellen	

Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste. Mit der Menü Taste gelangen Sie eine Ebene zurück.

Mit der gelben Taste können Sie den aktuell ausgewählten Transponder löschen.

Mit der blauen Taste können Sie Sendersuche durchführen:

Suche		
Kanaltur	ning	
Suchmodus Voreinstellung,		
	Netzwerksuche, volle	
	Suche	
Senderart Alle, nur TV		
Dienst	Alle Dienste, Freier	
	Dienst	
Polarität	Auto	

Zum Starten der Suche drücken Sie die OK Taste.

Mit EXIT können Sie die Sendersuche beenden.

3. Spalte Satelliteneinstellung

Hier können Sie mit den Tasten ▼▲ die Satelliteneinstellung auswählen. Mit den Tasten ▲► können Sie die gewünschte Einstellung ändern. Mit der Menütaste gelangen Sie Schrittweise zurück.

i

HINWEIS:

Alle gespeicherten Sender werden beim automatischen Sendersuchlauf gelöscht und überschrieben.

Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird der erste DTV-Sender angezeigt.

Wenn 15 Minuten lang kein Signal empfangen wird, stellt sich das Fernsehgerät automatisch in den Ruhemodus.

11 Einstellungen

Der vierte Menüpunkt ist das die Menü Einstellung, Sie können die Sprache des Menüs, der Tonspur, der Untertitel usw. einstellen.

Drücken Sie ▲ ▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken ◀▶, um sie anzupassen, drücken Sie ▲ ▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie die OK Taste zur Bestätigung der ausgewählten Einstellung..

Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Drücken Sie EXIT um das Menü zu verlassen.

	Feature		
3	Lock	ENTER	
Disture	Language	ENTER	
Picture	Clock	ENTER >	
Sound	Sleep Timer	Off 🕨	
	Auto Power Off	Off 🕨	
Channel	Hearing Impaired	Off 🕨	
Feature	CI Info	ENTER	
Setup	PVR/Timeshift	ENTER	
Move	Ok Enter Exit Exit	Menu Return	

Einst	ellung		
Sperre	Geben Sie hier ihr Kennwort zum Sperren ein. Das Standardkennwort lautet: 0000.	Sendersperre: Ein /Aus Jugendschutz: Ein /Aus Pinnummer ändern: Hotelmodus:	
Sprache	Wählen Sie hier die gewünschte Sprache aus. Untertitel Teletexts für analo		he, Bevorz. Sevorz. Audio, ache, Sprache Teletext
Zeit	Einstellen des Datums, Uh	rzeit, Zeitzon	e, Sommerzeit
	RegionWirEngland+ Portugal+West Europa (Frankreich;+Deutschland)+Osteuropa+	nterzeit 00:00 01:00 02:00	Sommerzeit +01:00 +02:00 +03:00
Abschalt – Timer	Aus, 10 min – 240 min		_
Autom. Abschaltung	Aus, 1std, 2std, 4std		
Hörbehindert	Ein /Aus		
CI Information			
PVR / Timeshift	Partition auswählen		
	Auto Timeshift		
	Timeshift Buffer		
	Timer		
	Aufnahme Liste		
	Aufnahme starten		

Menü Sperre:

Sie können das System sperren, ein Kennwort setzen, 'Sender sperren, Elternrichtlinien setzen und den Hotelmodus einstellen. Wenn Sie das System gesperrt haben, können Sie keine Sender suchen oder Programme ändern. Drücken Sie ▲ ▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken ●, um sie anzupassen, drücken Sie ▲ ▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie ◀ ►, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Drücken Sie EXIT um das Menü zu verlassen.

Sendersperre:

Hier können Sie mit den Tasten ▲ ▼ zwischen Ein und Aus wählen. Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste.



Hinweis:

Um die Menüsperre zu aktivieren oder zu ändern geben Sie das Passwort "0000" ein.

Das Administrations-Passwort lautet "9443"



Jugendschutz:

Dieser Punkt kann nur ausgewählt werden, wenn zuvor die Sendersperre aktiviert wurde. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie das Alter wählen, ab wann gesperrt werden soll (4-18) oder AUS. Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste.

Pinnummer ändern:

Hier können Sie das Kennwort mit den Zifferntasten ändern. Zur Bestätigung drücken Sie die OK Taste.

Hotelmodus:

Hotelsperre	EIN /AUS	
Sendersperre	EIN /AUS	
Bildsperre	EIN /AUS	
Soundsperre	EIN /AUS	
Featuresperre	EIN /AUS	
Einstellungssperre	EIN /AUS	
Tastensperre	EIN /AUS	
Quellensperre	Ein oder Ausschalten: DTV, ATV, AV, Scart, YPBPR, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, PC, Medien, DVD	
Quelle einstellen	Ein / Aus	
Sendernummer	0	
Max Volume		
Volume Standardeinstell.		
Löschen gesperrt		
Data Base Export		
Data Base Import		

Menü Sprache:

Hier können Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Sprache für verschiedene Modi einstellen, z.B. OSD Sprache, Bevorz. Untertitel, Bevorz. Audio, Teletextsprache, Sprache für anlog. Teletext.

OSD Sprache

Bevorz. Untertitel

Bevorz. Audio

Teletextsprache

Sprache für analog Teletext

<u>Menü Zeit:</u>

Hier können Sie mit den Tasten $\blacktriangle \nabla$ Datum, Zeit, Zeitzone und Sommerzeit einstellen.

Datum	Einstellen des Datums			
Zeit	Einstellen der Uhrzeit			
Zeitzone	Einstellen des Datums, Uhrzeit, Zeitzone, Sommerzeit			
	Region	Winterzeit	Sommerzeit	
	England+ Portugal	+00:00	+01:00	
	West Europa (Frankreich;	+01:00	+02:00	
	Deutschland)			
	Osteuropa	+02:00	+03:00	
Sommerzeit				

Seep-Timer:

Hier können Sie mit den Tasten $\blacktriangle \nabla$ die Zeit auswählen nachdem sich der Fernseher automatisch abschalten soll. Auswahl im Minutenrythmus.

Autom. Abschaltung:

Hier können Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Zeit auswählen nachdem sich der Fernseher automatisch abschalten soll. Auswahl im Stundenrythmus.

Hörbehindert:

Hier können Sie mit den Tasten \blacktriangle ∇ wählen zwischen Ein oder Aus.

CI Information:

Informationen über das eingesetzte CI Modul.

PVR / Timeshift:

Im PVR Datei-System können Sie die Aufnahmeeinstellungen auswählen.

(Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn ein USB Speichermedium zur Aufzeichnung von bestimmten Sendungen, angeschlossen ist.)

Partition auswählen	Gewünschte Partiton wählen
Auto Timeshift	Aus / Auto
Timeshift Buffer	Auto, 30min, 1std, 2std
Timer	Einstellen der Aufnahmezeiten
Aufnahme Liste	Liste der getätigten Aufnahmen
Aufnahme starten	Aufnahme Starten

12 Erweiterte Einstellungen

Der fünfte Menüpunkt ist das die Menü Einstellung, Sie können die Sprache des Menüs, der Tonspur, der Untertitel usw. einstellen.

Drücken Sie ▲ ▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken ◀▶, um sie anzupassen, drücken Sie ▲ ▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie die OK Taste zur Bestätigung der ausgewählten Einstellung.

Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Drücken Sie EXIT um das Menü zu verlassen.

Erweiterte Einstellung		
OSD Zeit	Automatische Ausblendung des OSD Menüs: 5 sek – 30 sek, niemals	
Auto Scart	Autom. Scarterkennung Ein / Aus	
PC Einstel.	Bildanpassung im PC Modus	
	Automatik, H. Position, V Position, Phase, Zeit	
Blue Screen	Bei schlechtem oder nicht vorhandenem Signal, erscheint ein Blauer Bildschirm im ATV Modus.	
	AN / AUS	
Home Modus: Home oder Dynamisch		
TV-Einst. Wiederher.	Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzten (alle Daten gehen verloren).	
Software Upgrade	Software update durchführen, falls vorhanden.	
Standard Database laden	Lädt die voreingestellte Senderliste.	

13 Common Interface (Kartenschnittstelle)

Der Fernseher verfügt über einen Schacht für CI+ Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.

Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

• Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht.

• Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus.

Wenn sich ein Zusatzmodul im CI+ Schacht befindet, können über das Menü *CI Informationen* Änderungen vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2. Drücken Sie wiederholt die Pfeil nach unten Taste, bis *Einstellungen* markiert ist und drücken Sie die **OK** Taste zum öffnen der Einstellungen. Gehen Sie nun mit der Pfeil nach unten Taste auf den Punkt *CI Information*.

Die Unterpunkte werden aktiviert und können geändert werden.

Beachten Sie bitte, dass hier verfügbare Einstellungen von dem verwendeten CAM Modul zur Verfügung gestellt werden. Dieses Menü ist somit nicht fester Bestandteil des Geräts.

 Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie **OK**, um den Punkt zu ändern.
Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern.

13.1.1 Software Upgrade (USB)

Drücken sie die Tasten ▼ oder ▲ um und wählen Sie *Erweiterte Einstellungen,* bestätigen Sie mit der OK Taste und wählen Sie mit ▼ oder ▲ den Punkt *Software Upgrade* aus. Dann drücken Sie die Taste OK zur Softwareaktualisierung mithilfe eines USB Speichermediums. Befolgen Sie die Software Upgrade-Anweisungen mit der gelieferten Software.

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen (siehe Werkseinstellungen im Setup-Menü), um sicherzustellen, dass das Gerät erfolgreich aktualisiert ist.

Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand löscht alle Programme und Kennwörter.

i HINWEIS:

Den Farbton kann man nur bei NTSC-Systemen einstellen.

Es gibt drei Farbtemperaturen, die ausgewählt werden können: Standard, kühl, warm.

Bildschirmausrichtung steht nur im PC-Modus zur Verfügung, wobei die horizontale und vertikale Position sowie Größe und Bildfrequenz eingestellt werden können.

14 PVR / Timeshift

Bitte beachten Sie :

Empfohlen wird die Verwendung von USB 2.0 Geräten mit einer Schreibgeschwindigkeit von mindestens 15MB/s. Bitte beachten Sie, das gerade bei der Aufnahme von HD Sendern eine hohe Datenübertragungsrate notwendig ist. Ist die Rate zu gering kann es zu Störungen während der Aufnahme oder zum Abbruch kommen.

Wenn möglich bitte das USB Medium direkt an der Schnittstelle des Gerätes anschließen.

Wenn nicht anders möglich, verwenden Sie bitte nur Verlängerungen unter 25cm.

Bitte beachten Sie, das getätigte Aufnahmen ausschließlich mit diesem Gerät abgespielt werden können. Rufen Sie zur Wiedergabe den Menüpunkt die Senderliste auf (RecList auf der Fernbedienung)

Achtung! Möchten Sie Programme von HD+ Sendern aufnehmen kann es sein, das dies bei dem gewünschten Programm Senderseitig verboten wurde und nicht möglich ist.

Im PVR Datei-System können Sie die Aufnahmeeinstellungen auswählen.

(Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn ein USB Speichermedium zur Aufzeichnung von bestimmten Sendungen, angeschlossen ist.)

Drücken Sie auf Menü und wählen Sie mit den ▼▲ Tasten den Punkt *Eintellungen* aus und gehen Sie dann auf den Punkt PVR/Timeshift, bestätigen Sie mit der OK Taste.

<u>Aufnahme Dateiformat:</u> wählen Sie hier zwischen TS und PS aus.

Partition auswählen: wählen Sie hier die gewünschte Partition auf Ihrem angeschlossenen USB Stick aus.

Auto Timeshift: Hier können Sie zwischen Auto und Aus wählen. Bei Auto läuft Timeshift immer automatisch im Hintergrund mit.

<u>Timeshift Buffer:</u> Hier können Sie wählen zwischen Auto, 30 min, 1 Std oder 2 Std.

<u>Timer</u>: Hier können Sie eine Liste erstellen zu welcher Uhrzeit Sie welches Programm aufnehmen möchten.



Rote Taste: Löschen des ausgewählten Senders

Grüne Taste: Komplette Liste löschen

Gelbe Taste: Hier können Sie folgende Optionen einstellen, wählen Sie dazu die gewünschte Option mit den ▼▲ Tasten aus und bestätigen Sie mit OK

Recorder: Ein / Aus

Typ: DTV / Radio

Kanal: Auswahl des zu aufnehmenden Senders

Startzeit: Stellen Sie hier die Zeit ein, wann die Aufnahme starten soll

Dauer: Stellen Sie hier ein wie lange die Aufnahme dauern soll Datum: Stellen Sie hier das Datum ein, an dem die Aufnahme starten soll.

Modus: Stellen Sie hier ein, ob die Aufnahme nur einmal, täglich, wöchentlich oder monatlich erfolgen soll.

Durch das drücken der Menütaste werden die Einstellungen beim Verlassen des Menüs automatisch gespeichert.

<u>Aufnahme Liste:</u> Hier werden alle aufgenommenen Sendungen gespeichert.

Mit der roten Taste können Sie die ausgewählte Sendung löschen.



<u>Aufnahme starten:</u> Hier können Sie die aktuell laufende Sendung sofort aufnehmen, in dem Sie die Abfrage, ob Sie die Aufnahme starten möchten mit OK bestätigen. Sie können die Aufnahme auch mit der Rec Taste auf Ihrer Fernbedienung starten. Während der Aufnahme erschein ein kleines Rec-Zeichen am unteren linken Bildschirmrand.



Hinweis:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB Stick angeschlossen ist.
- 2. Vergewissern Sie sich dass die USB Geschwindigkeit ausreicht und genug Speicherplatz vorhanden ist.
- 3. Drücken Sie die Stopp Taste um die Aufnahme zu beenden.
- 4. Drücken Sie die Rec List Taste um die Aufnahmeliste anzeigen zu lassen.

 Die aufgezeichneten Dateien werden auf dem USB-Gerät gespeichert. Zum Löschen der Dateien rufen Sie mit SOURCE USB als Quelle auf; löschen Sie durch Drücken von MENU auf der Datei.
Bei aktivierter Timeshift-Funktion haben Sie keinen Videotext.

Um die Timeshift-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Pause-Taste II, um das Programm, das Sie gerade sehen anzuhalten. Folgende Abfrage erscheint, die Sie dann mit OK bestätigen.

Am unteren linken Bildschirmrand wird dann ein Zeichen für die Timeshiftaufnahme angezeigt, drücken Sie auf Play und das Bild bleibt stehen, die Aufnahmezeit läuft. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie auf die Pause Taste.

Wenn Sie wieder auf Play drücken, läuft das aktuelle Programm weiter.



Mit der Stopp Taste beenden Sie die Timeshiftfunktion.

Zeitverschiebung Wiedergabe

Der Fernseher zeichnet das Programm auf dem USB-Stick im folgenden Format auf *.ts Format "Time Shift". Es ist keine Wiedergabe möglich, wenn der Fernseher oder ein anderes Gerät wie PC, Laptop, DVD, das Format nicht unterstützt oder das Format *.ts (time shift) nicht erkennt.

Gerät	Dateiformat	
USB 2.0-Gerät	USB-Speicher, USB-Kartenleser	
Dateisystem	FAT/FAT 32	
Photo Dateiformat	JPEG (*.JPG)	
Musik-Format	MPEG1 (*.MP3) Bitrate: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps	
	Sampling Frequenz: 32k, 44.1k, 48kHz	
Video-Dateiformat	MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS)	
	MPEG4 (*.AVI, *.MP4)	
	H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS)	

14.1 Time Shift Info

i Was ist Time Shift?

Time Shift ist die Möglichkeit das Laufende Programm zu Pausieren, und nach einer gewissen Zeit anschließend fort zu setzten.



- zu Pause: Drücken Sie bei laufender Sendung die Pause-Taste um den Film anzuhalten. Drücken sie Play um die Wiedergabe zu starten. Im Hintergrund erfolgt weiterhin die Aufnahme und ermöglicht so die unterbrechungsfreie Wedergabe.
- zu Zeitversetzt: Bei laufender Programmierter Aufnahme können Sie die Aufnahme zurückspulen und von Beginn schauen. Das Programm wird im Hintergrund weiter aufgezeichnet.
- zu Überspringen: Wenn Sie Werbeblöcken in Ihrer Aufnahme haben, können Sie diese mit der Vorspul-Taste Überspringen.
- Verbinden Sie ein geeignetes Speichermedium mit der USB Buchse am Gerät.
- (2) Drücken Sie während des laufenden Programms die Play/Pause Taste (2) auf der Fernbedienung. Das Programm wird angehalten und die Time Shift Leiste wird angezeigt.

Durch erneutes drücken der Play/Pause Taste starten Sie wieder das pausierte Programm.

Ein Druck auf die "Exit" Taste ermöglicht Ihnen das Ausblenden der Time Shift Leiste.

14.2 EPG Menü (Electronic Program Guide)

Das EPG-Menü dient dazu, um zu schauen, was auf einem DTV- oder Radiosender an diesem Tag gesendet wird. Um in das EPG-Menü zu gelangen drücken Sie die EPG-Taste, das folgende Menü wird angezeigt:

Drücken Sie die EPG-Taste und Sie werden Programminformationen von bis zu 7 Tagen erhalten.

EPG Weekly Mode					
0002 BBC NEWS	24		20/07/2005	12:09:53	
20/07/2005 12:00-2 News as it breaks,	20/07/2005 12:00-20/07/2005 13:00 BBC News News as it breaks, with live reports from Britain and around the world, [SL]				
Wed 20/07	Wed Thu	Fri Sat	Sun Mon Tu	e Wed	
BBC ONE	12:00-13:00	BBC News			
BBC NEWS 24	13:00-14:00	BBC News			
CBBC Channel	14:00-15:00	BBC News			
BBC TWO	15:00-16:00	BBC News			
ANTENA 3	16:00-17:00	BBC News			
ANTENA.NEOX	17:00-17:45	BBC News			
ANTENA.NOVA	17:45-18:00	Sportsday			
E Daily		Prev Day	Next Day		
Move			Exit Exit		

Rote Taste	Hier wird Ihnen angezeigt, was aktuell ausgestrahlt wird. Drücken Sie wiederholt die rote Taste und es wird Ihnen angezeigt was wöchentlich ausgestrahlt wird. Um einen anderen Kanal anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um den Kanal zu markieren, drücken Sie dann die Taste ◀ oder ► um das EPG-Menü zu verlassen, drücken Sie die EPG oder EXIT Taste.
	<u>Täglich / Wöchentlich:</u>
	<u>Grüne Taste:</u> Hier können Sie eine Erinnerungsfunktion aktivieren. Wählen Sie die Sender aus, an die Sie erinnert werden möchten. Wenn Sie erinnert werden möchten, drücken Sie die grüne Taste 1x, so dass eine kleine Uhr als Symbol neben der Sendung angezeigt wird. Wenn Sie die grüne Taste erneut drücken, können Sie die automatische Aufnahmefunktion einstellen, es erscheint dann ein Symbol mit einem kleinen R hinter der ausgewählten Sendung. Wenn Sie die grüne Taste ein drittes Mal drücken, werden diese Funktionen aufgehoben.
	<u>Gelbe Taste:</u> Hier können Sie die Senderinformationen vom Vortag abrufen.
	Blaue Taste: Hier können Sie die Senderinformationen vom nächsten Tag abrufen.

Hinweis:

i

Bitte stellen Sie sicher, dass ein kompatibles USB-Speichermedium angeschlossen ist, um die Aufnahme starten zu können. Wenn das Dateisystem des USB-Speichermediums nicht kompatibel ist, werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Drücken Sie die Index-Taste, öffnen Sie das PVR Einstellungsmenü (unter Menü Konfiguration) und bestätigen Sie mit OK. Öffnen Sie die Geräteliste, bestätigen Sie mit OK und drücken Sie die Rote Taste um die Formatierung zu starten.



14.3 Teletext

Teletext ist ein Rundfunkinformationssystem der einzelnen Sender. Es bietet zudem noch Untertitel für Zuschauer mit schlechtem Hörvermögen oder die der gesprochen Sprache nicht mächtig sind. (Kabelanschluss, Satellitenkanäle, etc.)

Drücken Sie:	Sie bekommen folgendes angezeigt:		
ТТХ	Mit dieser Taste können Sie den Teletext aufrufen oder schließen. Eine Aufstellung wird angezeigt mit den Eintragungen, die aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-stellige Seitennummer. Wenn das Programm, das Sie ausgewählt haben keinen Teletext unterstützt, wird Seite 100 angezeigt und das Bild ist weiß. Verlassen Sie in diesem Fall den Teletext und wählen Sie ein anderes Programm aus		
wählen die Seite A ▲ ↔ ↔ ↔ ▼ ↔ ↔ ↔ ↔	Geben Sie die Nummer mit den Tasten 0 bis 9 der gewünschten Seite ein oder drücken Sie die Pfeiltasten hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links angezeigt. Wenn das Zählwerk die angegebene Seite nicht aufruft sondern weiterzählt, wird diese Seite nicht unterstützt. Wählen Sie eine andere Nummer aus.		
Direkten Aufruf der Artikel	Die vier Farben der Tasten sind auch auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die entsprechende farbige Taste der gewünschten Videotextseite. Wenn die Seite nicht verfügbar ist, blinken die Farben kurz auf.		
INDEX	Sie gelangen zurück zur Startseite (Normalerweise Seite 100).		
S. PAGE	Manche Seiten enthalten Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge anhalten oder die automatische Wiedergabe weiterführen. Die Eingabe wird oben links angezeigt.		
HOLD	Die Seite wird angehalten.		
REVEAL	Verdeckte Informationen werden angezeigt oder ausgeblendet (Spiellösungen).		

14.4 Programm Informationen

Mit der "Info (Display) Taste" können sich bestimmte Informationen zu dem aktuellen Sender aufrufen. Die Informationsleiste verschwindet nach ein paar Sekunden automatisch oder Sie betätigen die EXIT Taste um die Informationsleiste auszublenden.

14.5 Audio

Sie können die gewünschte Audiosprache wählen, falls die laufende Sendung in mehreren Sprachen verfügbar ist.

- 1. Drücken Sie die Nicam Taste.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- 3. Drücken Sie die **EXIT** Taste um das Menü zu schließen.

14.6 Untertitel

Falls verfügbar, können Sie einen Untertitel in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

1. Drücken Sie die "SUBTITLE" Taste

2. Wählen Sie eine Sprache für den Untertitel aus und bestätigen Sie dies mit "**OK**". Der Untertitel wird Ihnen in der ausgewählten Sprache angezeigt.

14.7 Common Interface CI+

Der Fernseher verfügt über einen Schacht für CI+ Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.

Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

• Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht

• Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus.

Wenn sich ein Zusatzmodul im CI+ Schacht befindet, können über das Menü *CI Informationen* Änderungen vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2. Drücken Sie wiederholt die Pfeil nach unten Taste, bis Einstellungen markiert ist. Bestätigen Sie dann mit OK und wählen Sie die Option *CI Informationen* aus und drücken Sie die **OK** Taste zum Öffnen der Einstellungen

Warten Sie bis das Untermenü geladen wird...

3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie **OK**, um den Punkt zu ändern.

4. Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern

15 USB Wiedergabefunktionen

Drücken Sie Source, wählen Sie Medien aus der Liste, dann auf OK um ins Menü USB zu gelangen.



Es gibt drei Media-Typen die ausgewählt werden können, wie Foto, Musik und Film. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus in dem Sie auf die Tasten ◀► drücken dann auf OK um ins passende Menü zu gelangen.

Drücken Sie ▼/▲ um die gewünschte CD und Ordner auszuwählen und bestätigen Sie mit OK um zur Dateiliste zu gelangen. Drücken Sie den roten Knopf um zurück zum Dateiauswahlmenü gelangen.

Das Vorschaufenster wird angezeigt, wenn Sie die gewünschte Datei auswählen.

15.1 Foto Darstellung

Basis Funktionen

Drücken Sie ▼/▲ um die gewünschte Datei auszuwählen und bestätigen Sie mit OK, diese Datei wird dann mit einem roten Haken markiert. Sie können auch mehrere Dateien markieren oder gar keine Datei markieren.

Das Vorschaufenster wird angezeigt, wenn Sie die gewünschte Datei auswählen.

/udska1/Ubak/Images		
Return		and the second second
147.jpg		La serie de la
157.jpg		The second second
162.jpg		
163.jpg		014/122
164.jpg		113KB
185.jpg		1600×1000
Koenigsegg-Agera-R-2012-01.jp	g	
Delete 📃 Add/Del all to p	laylist	a second seco

Rote Taste:

Mit der roten Taste können Sie die ausgewählte Datei löschen.

Grüne Taste:

Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien markieren.

Verwenden Sie die Taste▲ oder ▼ um sich in der Liste bewegen zu können. Mit der EXIT Taste verlassen Sie das Menü.

Drücken Sie die Playtaste und die Diashow wird gestartet. nUnten im Bild wird Ihnen dann eine Menüleiste angezeigt (s. Abb.).



Abspielen oder Anhalten des Fotos.

- Mit der Stopp Taste verlassen Sie den Vollbildmodus.
- ↔ Die nächste oder vorherige Datei abspielen.
- Bild drehen (0, 90, 180, 270).

Zoom (vergrößern / verkleinern) des Bildes, Drücken Sie OK und Sie können zwischen den beiden Optionen wählen.



Informationen über die aktuelle Datei werden angezeigt.

Dieser Punkt zeigt Ihnen das Fotoeinstellungsmenü an. Hier können Sie den Wiederholungsmodus (Aus, Eins, Alle) einstellen, die Hintergrundmusik Ein oder ausstellen, die Musikquelle auswählen, and select the Repeat mode, Background Music, Music Source, die Diazeit (5-30 sek,) einstellen und den Überganseffekt ein oder ausschalten.

Hier können Sie die Playlist aufrufen. Mit der roten Taste können Sie alle Dateien löschen und mit der grünen Taste können Sie die ausgewählten Dateien löschen.

15.2 MUSIC

Drücken Sie ▼/▲ um die gewünschte Datei auszuwählen und bestätigen Sie mit OK, diese Datei wird dann mit einem roten Haken markiert. Sie können auch mehrere Dateien markieren oder gar keine Datei markieren.

Das Vorschaufenster wird angezeigt, wenn Sie die gewünschte Datei auswählen.

Mit der Playtaste spielen Sie die Datei ab, mit der blauen Taste können Sie den Bildschirm ausblenden.



/I I Mit der Playtaste können Sie die ausgewählte Datei abspielen

Mit der Stoptaste können Sie die Wiergabe anhalten

↔ Schnelle Vor oder Rücklauf

. I ► IVorherige oder nächste Datei

abspielen.

Hier können Sie den Wiederholungsmodus einstellen. ALL Alle, Ordner, Eines, Random



Playliste aufrufen



Fenster schließen

15.3 VIDEO

Diese Vorgehensweise ist ähnlich die des Fotomenüs. Bitte schauen Sie dazu im Fotomenü nach. Basis Funktion



- ►/II Mit der Playtaste können Sie die ausgwählte Datei abspielen.
- Mit der Stoptaste können Sie die Wiedergabe stoppen und den Vollbildmodus verlassen.
- ↔ Schneller Vor oder Rücklauf
- ► Film in Zeitlupe abspielen.
- ▶ Play the movie in step mode.
- **F**AB**J**
 - A-B Wiederholmodus setzen..
- Vorherige oder nächste Datei abspielen.



0

¢

Õ

Playlist anzeigen.

Informationen über die aktuelle Datei werden angezeigt.

Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen: Untertitel, Audio, Wiederholmodus

Goto Modus, hier können Sie die Zeit eingeben zu der Sie im Video springen möchten..

15.4 Medien

Medien	Dateien	Codec		Anmerkungen	
moulon	dung	Video	Audio	Annerkungen	
		MJPEG	MPEG-4 AAC-LC/HE- AAC, AC3		
Video	.mpg/.mpeg	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP	MP3, MPEG-1, AC3		
	.mp4/.m4v	Xvid, MPEG-4 SP/ASP, H.264	MP3, MPEG-1, MPEG-2 AAC/AAC-	Max. Auflösung: 1920x1080 Bildfrequenz: 30 Bilder/Sekunde	
	.mkv	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP, H.264	LC, MPEG-4 AAC- LC/HE-AAC, AC3	Bitrate: 16 Mbit/s	
	.ts/.tp/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H.264			
	.vob	MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP	MPEG-1, AC3		
	.mp3	-	MP3	Max. Bitrate: 320 kbit/s Max. Abtastrate: 48 kHz	
N4 - 1	.m4a	-	MPEG-4: AAC-LC/HE-AAC		
IVIUSIK		-	WMA WAV		
	.mp2	-	MPEG-1	Max. Bitrate: 640 kbit/s Max. Abtastrate: 48 kHz	
		Baseline		Min. Auflösung: 4x4 Max. Auflösung: 17000x10000	
Foto	.jpg/.jpeg	Progressive		Min. Auflösung: 4x4 Max. Auflösung: 4000x4000	
	.bmp	BMP		Min. Auflösung: 2x2 Max. Auflösung: 4000x4000	
	.png	PNG		Min. Auflösung: 2x2, Max. Auflösung: 2000x2000	
Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS (nur für Medien). PVR-Funktion: Aufnahme Stand-by-Modus, Timeshift, EPG-Aufnahmeplanung.					
16 Wiedergabe-Betrieb

16.1 Inbetriebnahme - DVD

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- 2 Schieben Sie den Schalter POWER ON/OFF in Stellung ON.
- 3 Öffnen Sie das DVD Fach indem Sie die Verriegelung auf der Gehäuseoberseite nach links schieben, legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Fach wieder.

Achtung

Bitte entfernen Sie vor dem Einlegen einer CD/DVD die Transportsicherung aus dem Laufwerk.

4 Stellen Sie sicher, dass der DVD-Modus gewählt wurde. Der DVD-Player startet automatisch mit der Wiedergabe.

Bedienung und allgemeine Tasten

Sie können je nach Situation die Tasten am Gerät oder auf der Fernbedienung zur Bedienung verwenden. Die Fernbedienung ermöglicht jedoch eine umfangreichere Nutzung der Gerätefunktionen.

16.2 Kompatible CD/DVD -Formate

		DISC-LOGO	Durchmesser	Laufzeit (Seiten - Layer)
D			12 cm	133 min (SS-SL)
	DVD	VIDE O		266 min (DS-SL)
			VIDEO 8 cm	41 min (SS-SL)
				82 min (DS-SL)
	CD		12 cm	74 min
			8 cm	20 min
	DVD +/-R/RW		12 cm	
	VCD		12 cm	

Die Funktionsweise der Discs hängt vom Hersteller ab. Folgen Sie den entsprechenden Hinweisen für die jeweilige Disc.

16.3 Kompatible Datei-Formate

Video						
Container	Video-Codec	Audio- Codec	Bitrate (kbit/s)	Bilder pro Sekunde (fps)	Sample Rate (kHz)	Auflösung (max)
AVI	XviD	MP3	64-9216	15 - 30	8-48	720X576
MPG	MPEG I	MP2	64-9216	15 - 30	8-48	720X576
	MPEG II	MP2	64-9216	15 - 30	8-48	720X576
	MPEG II MP@ML	MP2	64-9216	15 - 30	8-48	720X576

Audio			
Container	Audio-Codec	Bitrate (kbit/s)	Sample (kHz)
MP3	MP3	8- 320	8-48

Bild	
Format	Auflösung (max)
JPEG	4048 × 3040 (12MP)

75

DE

16.4 Umgang mit Discs

Handhabung

Fassen Sie beim Einlegen und Entnehmen nicht auf die Abspielfläche (siehe Abbildung). Kleben Sie kein Papier bzw. in Label auf die Disc.



Reinigung

Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen können die Tonund Bildqualität vermindern. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, sauberes Tuch, das bei groben Verschmutzungen mit einem neutralen, verdünnten Reinigungsmittel befeuchtet sein kann.

Wischen Sie nicht in Kreisbewegungen (Gefahr von Störgeräuschen), sondern stets vorsichtig von der Mitte nach außen (siehe Abbildung).

i Hinweis zur Lagerung

Setzen Sie die Discs keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.

16.5 USB Speicher verwenden

- 1 Schließen Sie das Gerät an der Stromversorgung an und verbinden Sie es mit einem USB Speicher.
- 2 Schieben Sie den Schalter POWER ON/OFF in Stellung ON.
- ³ Drücken Sie die SOURCE Taste auf der Fernbedienung. Verwenden Sie die ▲/▼-Tasten um USB zu wählen und bestätigen Sie mit OK.
- 4 Stellen Sie zuvor sicher, dass sich auf dem USB Speicher abspielbare Formate wie MP3 Musikdateien oder JPG Bilddateien befinden.

i Hinweis

Bitte schließen Sie USB Geräte möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Geräts an. Ist dies nicht möglich verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

Bitte verwenden Sie nur USB Speicher mit maximal 16GB Kapazität.

16.6 DVD Betrieb

WICHTIG: SIE MÜSSEN SICH IM DVD MODUS BEFINDEN UM DVD's ABSPIELEN ZU KÖNNEN ODER DIESE AUS DEM LAUFWERK ZU **ENTFERNEN!**





Vorsicht

Dieser DVD-Player arbeitet mit einem Klasse 1 Laser, der für Ihre Augen schädlich sein kann. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse.

Ausstattungsmerkmale

Unterstützte Discformate:



MPEG 4-Dateien



Untertitel



Kodak Picture DVD





Dolby Digital



Audiosprachen





9

Mehrere Kamera-Blickwinkel

78

<u>Kurzeinweisung</u>

1. Wechseln sie mit der "Source" Taste in den DVD Modus.

2. Schieben Sie vorsichtig die CD/DVD mit der bedruckten Seite nach hinten in den Laufwerksschlitz auf der rechten Seite.



3. Die CD/DVD wird automatisch gestartet.

Bedienung

ОК	Bestätigen der Auswahl
	Navigation im DVD Menü
	CD/DVD auswerfen
D. Pro	????
🛱 D.Rep	Schaltet in die Wiederholungsmodi
D. Goto	Zu einer bestimmt Zeit im Film
D. Slow	Zeitlupeneinstellung
	Kapitel vor- / zurück
D. Zoom	Zoom (Bild vergrößern)
D. TITLE	Titelmenü der DVD
4 Þ	Schneller Vor- / Rücklauf
► II	Starten der Wiedergabe / Pause
	Stoppt die CD/DVD
D. Set (Rote Taste)	Öffnet das DVD Setup Menü
DVD Menü (grüne Taste)	Hauptmenü der DVD
D.Sub (Gelb)	Untertitel (falls unterstützt)
D. LAN (Blau)	DVD Sprache wählen (falls unterstützt)

DIE MENÜS

Drücken Sie **D.Set (rote Taste)** auf der Fernbedienung, um das **EINSTELLUNGSMENÜ** anzuzeigen. Mit den **Navigationstasten** aufwärts/abwärts wählen Sie den gewünschten Menüpunkt, mit der **Navigationstaste** rechts rufen sie den Menüpunkt auf. Mit **OK** bestätigen Sie, mit der **Navigationstaste** links kehren Sie in das vorherige Menü zurück. Zum Verlassen des Einstellungsmenüs drücken Sie erneut **SETUP**. Im **EINSTELLUNGSMENÜ** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.

Allgemeine Einstellungen

Der erste Menüpunkt sind die allgemeinen Einstellungen. Wählen Sie im Einstellungsmenü "Allgemeine Einstellungen", um die allgemeinen Einstellungen zu bearbeiten. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den ▼/▲ Tasten aus. Mit der rechten Pfeiltaste gelangen Sie ins Untermenü mit der linken Pfeiltaste verlassen Sie das Untermenü.



TV-Anzeige

Hier können Sie das Seitenverhältnis wählen zwischen 4:3 / PS, 4:3 / LB, 16:9

Anzeigesprache

Hier können Sie die Menüsprache auswählen.

Bildschirmschoner

Hier können Sie den Bildschirmschoner Ein oder Aus stellen. Der Bildschirmschoner erscheint dann wenn z.B. das Bild eingefroren ist.

Letzte Wiedergabe

Hier können Sie einstellen, ob die DVD beim nächsten Start dort anfangen soll, wo sie das letzte Mal gestoppt wurde. Diese Funktion können Sie Ein oder Aus stellen.

<u>Audioeinstellungen</u>

Der zweite Menüpunkt sind die Audioeinstellungen. Hier können Sie die Lautsprechereinstellungen verändern:

Downmix: LT / RT oder Stereo

	2		💷 🕶 🔪	
Speaker	Setup Page			
Downmix	STR	LT/RT		
		Stereo		
Set Downmi	x Mode			

Dolby Digital Einstellungen

Hier können Sie die Dolby Digital Einstellungen ändern.



Benutzereinstellungen

Diesen Menüpunkt können Sie nur auswählen, wenn die DVD nicht eingelegt ist.

Hier können Sie dann den folgendes einstellen:

TV Typ: PAL, Multi oder NTSC

Audio: Hier wählen Sie die gewünschte Sprache aus

Untertitel: Aus oder gewünschte Sprache auswählen, insofern dies durch die DVD unterstützt wird

Discmenü: hier wählen Sie die gewünschte Sprache

Altersstufen: Hier können Sie die Altersstufen einstellen

Passwort: hier können Sie ein Passwort einstellen

Standardeinstellungen: hier können Sie die Einstellungen auf die Standardeinstellung zurücksetzen. (Alle vorherigen getätigten Einstellungen gehen damit verloren).



DVD Hauptmenü

Mit der D. Menü Taste (grüne Taste) auf der Fernbedienung gelangen Sie in das DVD Hauptmenü. Hier können Sie dann alle Einstellungen vornehmen, die die DVD selber betrifft, z.B. Kapitelauswahl des Filmes etc.

Tastenbelegung Funktionstasten DVD Modus

CD/DVD ausgeben

Drücken Sie \triangleq , um eine Disc aus dem Laufwerk auszugeben.

SUBTITLE

Mit dieser Taste wählen Sie die unterschiedlichen Untertitel auf der Disc (discabhängig).

GOTO

Für DVDs drücken Sie diese Taste zur Auswahl des gewünschten Titels und Kapitels sowie zur Suche nach einem bestimmten Zeitpunkt im Titel oder Kapitel. Für SVCDs, VCDs und CDs drücken Sie diese Taste zur Auswahl des gewünschten Zeitpunkts auf der Disc oder im Track oder zur Auswahl des gewünschten Tracks.

Hinweis: Während der VCD-Wiedergabe muss der PBC-Modus deaktiviert sein.

Zifferntasten 0-9

Mit diesen Tasten geben Sie die Zeit, Titel-, Kapitel- und Tracknummern ein. Bei Anzeige eines Menüpunktes mit nummerischer Eingabe drücken Sie die Zifferntasten 0-9 zur Auswahl und ENTER/OK zur Bestätigung. Während der VCD-Wiedergabe (mit deaktiviertem PBC-Modus) drücken Sie die Zifferntasten 0-9 zur Direktwahl des Tracks.

MENU

Während der DVD-Wiedergabe drücken Sie D.MENU (grüne Taste) zur Anzeige des Discmenüs des aktuellen Titels.

SETUP

Mit der Taste D.Setup (rote Taste) rufen Sie das Systemeinstellungsmenü auf. Mit erneutem Tastendruck verlassen Sie das Menü wieder.

DISPLAY

Mit dieser Taste zeigen Sie Informationen zur aktuellen CD/DVD an.

OK

Bestätigungstaste für Ihre Auswahl im Menü.

RÜCKLAUF

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie REV zur Rückwärtssuche durch die Disc. Der Player schaltet bei mehrfachem Tastendruck zwischen den Rücklaufgeschwindigkeiten um. Mit PLAY/PAUSE kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

VORLAUF

DE

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie FWD zur Vorwärtssuche durch die Disc. Der Player schaltet bei mehrfachem Tastendruck zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten um. Mit PLAY/PAUSE kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

VORHERIGE DATEI

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie PREV zur Wiedergabe des vorherigen Kapitels, Titels oder Tracks.

NÄCHSTE DATEI

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie NEXT zur Wiedergabe des nächsten Kapitels, Titels oder Tracks.

STOPP

Mit einmaligem Tastendruck begibt sich der Player in den Stoppmodus, in welchem er die Stelle der Unterbrechung speichert. Mit erneutem Tastendruck begibt sich der Player in den Stoppmodus.

Wiedergabe/Pause

Im Pause- oder Stoppmodus starten Sie mit dieser Taste die Wiedergabe. Während der Wiedergabe drücken Sie die Taste zur Unterbrechung (Pause).

ANGLE

Mit dieser Taste zeigen Sie bestimmte Szenen aus verschiedenen Kamera-Blickwinkeln an, sofern die Disc aus mehreren Blickwinkeln aufgenommen wurde (discabhängig).

PICTURE CD WIEDERGABE

Eine PICTURE CD hat ein Inhaltsverzeichnis wie nachstehend abgebildet:

Mit den Navigationstasten wählen Sie das Stammverzeichnis, mit OK rufen Sie das Unterverzeichnis auf. Mit den Navigationstasten wählen Sie das gewünschte Bild, mit OK oder PLAY zeigen Sie es an. Zur Rückkehr in das vorherige Menü drücken Sie auf STOPP oder auf die Taste D. Menü (grüne Taste).

Tastenfunktion im Picture Modus:

- D.Pro Taste: Übergangsmodus der Diashow einstellen
- D. Rep Taste: Wiederholungsmodus einstellen
- D. Goto Taste: direkt zu einer Datei springen
- HIM Taste: Datei vor oder zurück
- D. Zoom Taste: Datei vergrößern
- Wiedergabe/Pause Taste: Wiedergabe starten oder pausieren

Stopp Taste: Wiedergabe stoppen

MP3/WMA/JPEG WIEDERGABE

Eine MP3/WMA/MPEG4 Disc hat ein Inhaltsverzeichnis wie oben abgebildet. Mit den Navigationstasten wählen Sie das Stammverzeichnis, mit OK rufen Sie das Unterverzeichnis auf. Mit den Navigationstasten wählen Sie den gewünschten Track, mit OK oder PLAY spielen Sie die Musik oder den Film ab. Zur Rückkehr in das vorherige Menü drücken Sie die Stopp Taste.

Tastenfunktion im MP3 Modus:

D.Pro Taste: Ansicht zwischen Verzeichnis und Datei wechseln

D. Rep Taste: Wiederholungsmodus einstellen zwischen Einzel und Verzeichnis,

D. Goto Taste: direkt zu einer Datei springen

Taste: Datei vor oder zurück

↔ ► Taste: Schneller Vor und Rücklauf

Wiedergabe/Pause Taste: Wiedergabe starten oder pausieren

Stopp Taste: Wiedergabe stoppen

17 DVD Störungserkennung

Lesen Sie bei Problemen bitte zunächst die nachstehenden Hinweise:

KEIN BILD, KEIN TON

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in Ordnung ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.

BILD, ABER KEIN TON

- Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die AUDIOEINSTELLUNGEN korrekt sind.

SCHLECHTES BILD, SCHLECHTER TON

• Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verkratzt oder verschmutzt ist.

"BAD DISC" WIRD ANGEZEIGT

- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verbogen, beschädigt oder verformt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht stark verschmutzt oder beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Discformat mit dem Player kompatibel ist.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Software-CD abspielen. In diesem Fall müssen Sie den Player neu starten.

FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien der Fernbedienung nicht erschöpft sind.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor des Players aus.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem IR-Sensor.

GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

• Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

"NO DISC" WIRD ANGEZEIGT

- Vergewissern Sie sich, dass eine Disc im Laufwerk geladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verkehrt herum geladen ist.

• Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verbogen, beschädigt oder verformt ist.



18 Störungserkennung

Bei Problemen mit diesem Gerät oder seiner Installation, sehen Sie sich bitte noch einmal genau den entsprechenden Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung an und lesen Sie Einzelheiten in der nachstehenden Tabellen.

	Fehler / Proble			
Bild		Audio)	Kontrolle
	Schnee	ه وهد	Rauschen	Position der Antenne, Ausrichtung Und Verbindung
	Schatten		Ton Normal	Position der Antenne, Ausrichtung Und Verbindung
	Störung		Rauschen	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstoffröhren, Auto / Motorrad, Fluoreszenzlicht
	Normales Bild	(X)	Stumm	(Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiv ist oder ob alle Verbindungen des Audiosystems intakt sind)
?	Kein Bild		Stumm	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Kontrast und Helligkeit/Lautstärkeeinstellungen Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Kontrolle
	Keine Farbe		Ton Normal	Farbsteuerung
	Bild bricht ab		Ton Normal oder schwach	Stimmen die Kanäle erneut ab
	Keine Farbe		Rauschen	TV System





Ton Normal

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Bild	Netzstecker nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
	Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
Antoine kein	Antennenkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Antennenkabel
Anzeige " kein	Falsche Einstellung.	Stellen Sie die Parameter korrekt ein
	Audiokabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das Audiokabel korrekt an.
Kein Ton vom Lautsprecher	Ton ist Stumm geschaltet	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Falscher Soundtrack gewählt	Wählen Sie einen anderen Soundtrack.
	AV-Kabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen	Schließen Sie das AV- Kabel korrekt an.
Ton, jedoch kein Bild	Das ist ein Radiokanal	Drücken Sie Taste <tv radio="" zum<br="">Umschalten in den TV- Modus.</tv>
Fornhadianung funktioniart	Batterien erschöpft	Batteriewechsel
nicht	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor ausgerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontblende des Geräts aus.
Bild bleibt stehen oder Mosaik	Das Signal ist zu schwach	Verstärken Sie das Signal

Mein TV zeigt nicht das Bild auf meine Laptop / PC.	Die meisten PCs und Laptops, wenn sie mit einem VGA-Stecker (das blaue 15-Pin-Stecker auf Ihrem PC oder Laptop) benötigen Sie einige Tasten auf Ihrer Tastatur drücken, um ein Bild auf einem Fernseher oder andere externe Display zu bekommen verbunden. Dies ist normalerweise der F7 (Dell) oder F4 (HP / Samsung) oder F5 (Toshiba). Auf Laptops, müssen Sie die "Fn"- Taste auf der gleichen Zeit wie die "F"-Taste drücken
Ich habe meinen PC / Laptop an den Fernseher angeschlossen und erhalten ein Bild, aber keinen Ton. Warum	Das VGA-Kabel führt nur das Video oder Bildinformation. Sie müssen ein separates Kabel an die Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke) auf Ihrem PC / Laptop zur 3.5m (PC Audio IN) Buchse an Ihrem TV-Gerät anschließen. Sie müssen wählen Sie "PC" über die Source-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Alternativ verbinden Sie Ihren PC / Laptop über ein HDMI-Kabel, wenn Sie PC / Laptop hat einen HDMI-Anschluss. HDMI ist sowohl Audio-und Video
Das Bild ist nicht automatisch Größenanpassung beim Kanäle umschalten	Überprüfen Sie, ob das TV-Bild Seitenverhältnis Ratio zum 'Auto' wird auf allen Eingängen ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 etc. eingestellt Um das Seitenverhältnis (Auto, 4:3 oder 16:9) eingestellt. Drücken Sie die Taste Source Start bei ATV und wiederholen Sie die folgende Reihenfolge für alle Eingangsquellen ATV, DTV, SCART, HDMI 1 und 2, da jede Eingangsquelle separat gesteuert wird. Drücken Sie TV Menü-Taste Drücken Sie Pfeil nach rechts, um das Bild Untermenü zuzugreifen Drücken Sie Pfeil nach unten, um Bildformat wählen Wählen Sie Auto Drücken Sie auf Exit Wiederholen Sie dies für alle Eingangsquellen
DVD player angeschlossen oder auch andere Geräte an meinen Fernseher aber funktioniert es nicht.	Dies gilt für jeden Ausrüstungsteil mit dem Fernsehgerät angeschlossen ist Schalten Sie sowohl TV und DVD-Player aus (Stecker aus der Steckdose, nicht Standby). 2. Schalten Sie alle Geräte, die an die SCART-Buchse.aus 3. Trennen Sie das SCART-Stecker aus dem TV. 4. Stecken Sie an und schalten Sie TV auf 5. Stecken Sie an und schalten Sie den DVD-Player auf 6. Wählen Sie HDMI aus der Source Menü 7. Drücken Sie Play auf DVD-Player. Prüfen die Filmwiedergabe HINWEIS: Die SCART-Buchse hat Priorität über HDMI und es ist wichtig, dass die Geräte, die an die SCART-Buchse am TV ausgeschaltet ist (nicht im Standby). Bitte beachten Sie diese Informationen. Wenn die Ratschläge und der DVD-Player funktionieren, ist die TV OK es ist nur ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich HDMI Stecker wurden entfernt und wieder eingesteckt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Entfernen Sie niemals, oder schließen Sie HDMI-Kabel oder eine digitale Geräte mit dem Geräte beim Abziehen oder Anschließen eines digitalen Geräten

Fehlerbehebung und mögliche Lösungen für Digitales Fernsehen

Das Bild ist verpixelt

Ein typisches Empfangsproblem macht sich dadurch bemerkbar, wenn das Bild verpixelt ist oder es ständig einfriert. Manchmal wird dieses Erscheinungsbild durch störende Geräusche begleitet oder es besteht gar kein Empfang.

Ihr Fernsehbild verpixelt, wenn das Digitale Video Signal ausfällt. Der Signalausfall findet statt, wenn die Signale zu schwach sind oder wenn Sie eine schwache Kabelverbindung haben. Der Signalabruf (dropping) entsteht durch anderen Signalprobleme mit schwachen Signalen (siehe TV Aerials) oder wenn Sie beim Kabelanschluss ein schwaches Signal empfangen. Wenn Sie ein schwaches Signal haben, nutzen Sie einen Verstärker. Falls das Problem weiterhin besteht, nutzen Sie einen Verstärker um Das Signal zu verstärken. Ein Kabeltechniker kann Ihnen helfen einen Verstärker oder Vorverstärker zu installieren. Dies wird Ihr Signal verstärken und das Pixelproblem beheben.

Wenn Sie Fernsehen über Satellit empfangen, prüfen Sie ob Ihre Schüssel nicht durch starke Winde in eine andere Position gebracht worden ist oder ob der Empfang durch Bäume beeinträchtigt wird Bäume können das TV Signal ändern, wenn sich zwischen der Satellitenschüssel und dem Satelliten eine Baumkrone mit vielen Blättern befindet. Signal

Kanäle werden nicht empfangen

Es kann passieren, dass Kanäle nicht empfangen werden oder Kanäle aus einer anderen Region empfangen werden. Abhängig vom Sender und Sendung sind interaktive Inhalte nicht immer verfügbar (rote Taste auf der Fernbedienung. Dies ist normalerweise auf ein schwaches Signal zurückzuführen (s. TV Antenne.)

TV Antenne

Digital terrestrisches Fernsehen wird über eine Antenne empfangen. Es kann sein, dass Ihre alte Antenne, die für analoges Fernsehen eingesetzt wurde, nicht richtig für das digitale Fernsehen funktioniert, versuchen Sie daher die Antenne zu erneuern.

Fehlerhafte Leitungen und Kabel

Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Sind die Kabel an der Rückseite richtig mit dem Netzanschluss verbunden, mit der Antenne, mit der set-top box, mit dem Videorecorder oder DVD Player? Are the leads at the back - to the mains, the aerial, the set-top box, the video or DVD player or recorder properly connected? Skartkabel sind dafür bekannt, dass Sie nach einiger Zeit nicht mehr richtig funktionieren, dies kann Störungen bei Audio und Video hervorrufen.

HDMI Anschlüsse müssen richtig eingesteckt werden, da für die Kontaktherstellung die letzten Millimeter des Anschlusses ausschlaggebend sind. Der schwarze Plastikteil des HDMI Anschlusses muss genauestens in die Buchse gesteckt werden.

Während des Verbindens mit einem HDMI Kabel, kann es zu Problemen kommen, wenn währenddessen das Fernsehgerät oder andere Komponenten laufen. Bitte schalten Sie das Fernsehgerät oder andere Komponenten immer aus, wenn Sie etwas verbinden möchten.

Ich habe meinen PC an den Fernseher angeschlossen und erhalte keinen Ton. I have connected my PC to the TV. There is no sound.

Wenn Sie den PC oder Laptop mittels eines VGA Kabels (15 pin Sub D) verbinden, erhalten Sie keinen Ton. Sie müssen dafür ein separates Audiokabel verwenden, das vom PC oder Laptop zum Fernseher führt.

Weiße Konturen

Weiße Konturen um Objekte und Personen erscheinen in der Regel, wenn entweder die TV Schärfe ist sehr hoch, oder wenn Ihr Fernsehgerät verwendet einige Kantenverbesserungsprozessverarbeitung Technologie gesetzt. Zum Bild-Menü und stellen Sie die Schärfe, bis die weiße Umrandung verschwindet. Wenn Edge-Enhancement aktiviert ist, versuchen Sie es zu desaktivieren mit dem Service-Menü

Video abgehackt

Falls das Video abgehackt wird, überprüfen Sie ob das Signal Stark genug ist. Wenn das Signal Stark ist dann ist das Problem seitens des Kabelnetzbetreibers. Wenn das Signal Schwach ist, dann versuchen Sie anhand eines Verstärkers das Signal zu verstärken.

Das Bild füllt nicht den Bildschirm

Beim Anschließen PCs oder Laptops an den Fernseher, das Bild möglicherweise nicht den gesamten Bildschirm ausfüllt. Überprüfen Sie die Display-Einstellungen auf Ihrem PC oder Laptop (Windows> Start> Systemsteuerung> Darstellung und Anpassung> Anzeige-Einstellungen), und wählen Sie die beste Auflösung. Auf Ihrem Fernseher wählen: - TV-Menü> Bild> Einstellungen und dann versuchen, AUTO, ZOOM1 oder ZOOM2 für die beste Anzeige

USB Anschluss

Der USB-Anschluss wird mit * arbeiten. JPG (Foto) und *. Mp3 (Musik-Dateien). Bitte beachten Sie das Fernsehgerät nicht erkennen, Apple iPhone oder iPod ist an den USB-Anschluss auf den Fernseher angeschlossen. Der TV spielen kann andere Dateien, aber aufgrund der vielen verschiedenen Dateiformaten, gibt es keine Garantie, dass diese anderen Dateiformate funktionieren wird



19 Spezifikationen

Element	Spezifikation	
ATV/DTV Tuner	Frequenzgang	VHF: 174MHz to 230 MHz UHF: 470MHz to 862 MHz
DVB-T Demodulation	Demodulator	COFDM
	OFDM Modulation	2K, 8K FFT, SFN and MFN
	Trägersignal	2K/8K
	Guard-Intervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Anschlüsse	Analog RGB(PC)	2xHDMI
	Video In	2xAudio In
	TV SCART	USB Port
	Kopfhörer	CI Slot
	DVB-T Tuner	DVB-C Tuner
Leistung	Netzspannung	100-240V ~ 50/60Hz
	Leistungsaufnahme	40 W.
	Stromverbrauch	Stand-by 0.3W Off-mode: 0W
Display	Decodermodul	PAL, NTSC
	Bildseitenverhältnis	4:3 (Letterbox, Pan & Scan),16:9
Decodierung	Video	MPEG2 Transport MP@ML
	Audio	MPEG2 Audio Layer
	Soundmodus	Rechts, Links, Stereo

• Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten



Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt

20 Glossar

EPG	Elektronische Programmzeitschrift
RF-Anschluss	Koaxialanschluss für LNB-Antennenkabel.
FTA	Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanäle können ohne Decoder
	empfangen werden.
Mute	Key of the remote control for turning off sound.
OSD	On screen display Menü-Steuerung auf dem Bildschirm anzeigen.
PID	Identifikationsnummer eines empfangenen Datenstroms. Die PIDs sicherzustellen,
	dass ein Kanal vollständig empfangen ist.
Receiver	Receiver, die Signale von der Antenne in Video-und Audio-Signale umwandelt.
SCART	A21 polige Steckverbindung zum Anschluss des TV-Gerätes an den Empfänger
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Ein Stecker zum Anschluss des TV-Gerätes
	an den Receiver und überträgt Bild und Ton in HD-Qualität.
Y/PB/PR	Stecker zum Anschluss das Fernsehgerät an den Receiver und überträgt Bild in
	hoher Qualität
RGB	Getrennte Farbe Informationsübertragung (Rot-Grün-Blau
HD	High Definition TV.

Hersteller

Axdia International GmbH Formerweg 9 D-47877 Willich (Germany)

Tel:	+49(0) 2154 / 8826-0	
Fax:	+49(0) 2154 / 8826-100	
Web:	www.dyon.eu	

Support hotline: +49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail: <u>info@axdia.de</u>

21 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen::

- Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für DYON-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muss für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
- 2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzung oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
- 5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen

Geltendmachung eines Garantiefalles

- . 1.Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung
- AXDIA Service wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden..

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.

2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.

3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.

4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Service Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.