



FRITZ!DECT 302



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

FRITZ!DECT 302

- Verwenden Sie FRITZ!DECT 302 nur in Gebäuden.
- Verwenden Sie FRITZ!DECT 302 nicht, wenn offensichtliche Beschädigungen erkennbar sind.
- Verändern Sie FRITZ!DECT 302 nicht. FRITZ!DECT 302 darf nicht geöffnet, umgebaut, modifiziert oder unsachgemäß repariert werden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 302 nur an trockenen und staubfreien Orten.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 302 nur nach den Vorgaben dieser Anleitung.

Batterien

• **Mit Akkus eingeschränkter Betrieb!**

Die Verwendung von Akkus kann zu inkorrektener Laufzeitabschätzung, verkürzter Betriebszeit und Batteriewarnungen führen.

• **Verwenden Sie hochwertige Batterien!**

Geeignet sind Varta Industrial Pro AA, Varta Longlife Max Power AA, GP Super Alkaline LR6, Duracell Industrial AA. Zink-Kohle-Batterien sind für den Betrieb ungeeignet!

• **Achten Sie bei den Batterien auf die richtige Polarität!**

- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus FRITZ!DECT 302.
- Verwenden Sie gebrauchte und neue Batterien **nicht** zusammen.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Sollten Sie in Kontakt mit Batteriesäure kommen, spülen Sie sofort mit viel klarem Wasser und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.



- **Explosionsgefahr!**

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien. Versuchen Sie die Batterien **nicht** aufzuladen, kurzzuschließen oder auseinanderzunehmen!

Voraussetzungen

- Der volle Funktionsumfang von FRITZ!DECT 302 kann nur mit einer DECT-fähigen FRITZ!Box genutzt werden.
- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 6.83 oder höher (Ausnahme: FRITZ!Box-Modelle 7312/7412).

Weitere Informationen finden Sie auf avm.de/dect.


Lieferumfang

Abbildung	Anzahl / Bezeichnung
	1 FRITZ!DECT 302
	3 Batterien AA (vorinstalliert)
	1 Adapter für Ventil Danfoss RA
	1 Adapterschraube und Mutter

Geräteübersicht

FRITZ!DECT 302 ist ein intelligenter Heizkörperregler für Ihr FRITZ! Smart Home und wird per DECT mit Ihrer FRITZ!Box verbunden.

1. Überwurfmutter
2. Menü
3. Frostschutz-Funktion
4. Boost-Funktion
5. Batteriefachdeckel
6. Temperatur reduzieren
7. Temperatur erhöhen



Displaysymbole

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Funkverbindung		Anmeldung starten
	Frostschutz-Funktion (Fenster-auf-Erkennung)		Montage starten
	Boost-Funktion		Werkseinstellungen laden
	Tastensperre		Display drehen
	Schaltzeitpunkt		Informationen
	Urlaubsschaltung		Nächste Menü-Seite
	Batterien fast leer		Zurück

Anmelden


1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Anmeldung zu starten.



2. Drücken Sie die Taste **Connect** Ihrer FRITZ!Box.

oder

Drücken Sie die Taste **DECT** Ihrer FRITZ!Box **6 Sekunden** lang.



Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint das Symbol ✓ auf dem Display und FRITZ!DECT 302 ist für die Montage am Heizkörper bereit.

Alternatives Anmelden

Sollte FRITZ!DECT 302 anzeigen, dass die Anmeldung gescheitert ist, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sekunden lang.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige .
3. Drücken Sie die Taste **Connect** Ihrer FRITZ!Box.
oder

Drücken Sie die Taste **DECT** Ihrer FRITZ!Box **6 Sekunden** lang.


Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint das Symbol  auf dem Display und FRITZ!DECT 302 ist für die Montage am Heizkörper bereit.

Montieren

Montieren Sie FRITZ!DECT 302 nach erfolgreicher Anmeldung an Ihrem Heizkörper.

1. Entfernen Sie das Thermostat.


i Beim Entfernen des Thermostats kann kein Wasser austreten.



2. Montieren Sie FRITZ!DECT 302.

Ziehen Sie FRITZ!DECT 302 mit der Überwurfmutter nur handfest an.

! Zu festes Anziehen kann das Gewinde der Überwurfmutter und des Heizkörpers beschädigen.




Montieren mit Adapter


Wenn FRITZ!DECT 302 mit Ihrem Heizkörper nicht angeschlusskompatibel ist, nutzen Sie einen Adapter. Kompatible Adapter finden Sie auf Seite 23.

1. Entfernen Sie das Thermostat.


i Beim Entfernen des Thermostats kann kein Wasser austreten.



2. Montieren Sie den Adapter.



3. Montieren Sie FRITZ!DECT 302.



Ventilhub anpassen

Folgen Sie nach der Montage den Anweisungen auf dem Display.

- Die Anpassung des Ventilhubs war erfolgreich, wenn FRITZ!DECT 302 eine Temperatur anzeigt.
- Die Anpassung des Ventilhubs ist gescheitert, wenn FRITZ!DECT 302 eine Fehlermeldung anzeigt, siehe „Hilfe“ auf Seite 24.

Mit der erfolgreichen Anpassung des Ventilhubs ist FRITZ!DECT 302 einsatzbereit und kann eingerichtet werden, siehe „Einrichten“.

Einrichten

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.box> ein.

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erscheint.

2. Klicken Sie im Menü auf **Smart Home / Geräte und Gruppen**.

3. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!DECT 302.

Das Smart-Home-Profil erscheint. Hier können Sie alle Einstellungen für Ihren FRITZ!DECT 302 einrichten.

Gruppenverhalten

In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche können mehrere FRITZ!DECT 302 in Gruppen zusammengefasst werden.

Befindet sich FRITZ!DECT 302 in einer Gruppe mit anderen Geräten, werden folgende Funktionen an allen Geräten der Gruppe ausgelöst.

- Fernster-auf-Erkennung
- Temperaturwechsel
- Boost-Funktion
- Frostschutz-Funktion

Zeitschaltung

Sie können in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche 2 Temperaturen für die automatische Schaltungen einrichten:

- **Komforttemperatur**
ist die Heiztemperatur
- **Absenktemperatur**
ist die Temperatur, die gehalten wird, um Energie zu sparen.



Pro Wochentag können Sie insgesamt 8 Schaltpunkte (Wechsel der Temperaturen) einrichten.

Urlaubsschaltung

Sie können in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche eine Temperatur für die Urlaubsschaltung einrichten.

Bis zum Ablauf des Urlaubszeitraums wird die eingerichtete Temperatur gehalten. Danach läuft die Zeitschaltung wie gewohnt weiter.



Wenn die Urlaubsschaltung aktiv ist, können Sie FRITZ!DECT 302 nicht manuell bedienen.

Fenster-auf-Erkennung

Durch ein offenes Fenster kann die Temperatur im Raum stark sinken. FRITZ!DECT 302 beendet automatisch nach bis zu 2 Minuten das Heizen, um Energie zu sparen.

In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche können Sie einstellen, wie empfindlich die Fenster-auf-Erkennung reagieren soll und für wie lange das Ventil geschlossen bleibt.



Mit einem externen Fenstersensor reagiert FRITZ!DECT 302 noch präziser. Über DECT oder HAN FUN lassen sich externe Fenstersensoren mit der FRITZ!Box verbinden.

Adaptiver Heizbeginn

Die Funktion **Adaptiver Heizbeginn** stellt die eingerichtete Komforttemperatur zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung.

Der Heizkörperregler beginnt maximal eine Stunde vor dem eingestellten Zeitpunkt mit dem Heizen. Die Funktion wird bei manuellen Änderungen oder Fenster-auf-Erkennung automatisch beendet.



Sobald FRITZ!DECT 302 mit dem Vorheizen beginnt, wird die Zeitangabe im Display schwarz hinterlegt.

Offset

Die Temperatur in einem Raum kann stark variieren. FRITZ!DECT 302 misst die Temperatur direkt am Heizkörper. Mit der Offset-Einstellung berücksichtigen Sie beim Heizen die wärmeren und kälteren Stellen im Raum.

Sie können in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche 2 Offset-Einstellungen wählen:

- Die **tatsächliche Raumtemperatur** manuell messen und als festen Wert eingeben.
- Ein anderes Smart-Home-Gerät als **externen Temperatursensor** verwenden.

Bedienen

Sie können FRITZ!DECT 302 mit den Tasten direkt bedienen oder über diese FRITZ!-Geräte direkt fernsteuern:

FRITZ!Fon	Mit dem Startbildschirm Smart Home .
FRITZ!DECT 440	FRITZ!DECT 440 muss dafür eingerichtet sein. Wie Sie Ihren FRITZ!DECT 440 einrichten finden Sie in der Bedienungsanleitung unter avm.de/service .
FRITZ!App Smart Home	<p>Die FRITZ!App Smart Home muss dafür auf Ihrem Smartphone installiert sein und es muss eine direkte Verbindung zur FRITZ!Box oder ein Fernzugriff bestehen.</p> <p>Die FRITZ!App Smart Home können Sie kostenlos über den AppStore oder Google Play herunterladen.</p>

Menü

Menü öffnen

Drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sek. lang.

Zeitplan aufrufen

Drücken Sie die Taste **Menü**.

Im Menü können Sie Einstellungen für FRITZ!DECT 302 vornehmen:

- Anmeldung starten
- Montage starten
- Werkseinstellungen laden
- Display drehen

Temperaturwechsel

Soll-Temperatur ändern

Drücken Sie die Taste - oder +.

Manuelle Änderungen der Soll-Temperatur bleiben solange erhalten, bis der nächste eingerichtete Schaltpunkt erreicht wird. Die eingerichtete Zeitschaltung ändert sich dadurch nicht.

Sie können die Soll-Temperatur auch mit FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440, und FRITZ!App Smart Home steuern, siehe „Bedienen“ auf Seite 15.

Boost-Funktion

Manuell anschalten

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit den Tasten - und + aus, wie lange die Funktion aktiv sein soll.

Manuell ausschalten

Drücken Sie erneut die Taste .

Mit der Boost-Funktion können Sie für einen Zeitraum Ihre Heizung auf höchster Stufe heizen.

Frostschutz-Funktion

Manuell anschalten

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit den Tasten - und + aus, wie lange die Funktion aktiv sein soll.

Manuell ausschalten

Drücken Sie erneut die Taste .

Mit der Frostschutz-Funktion können Sie für einen Zeitraum manuell das Heizen beenden.

Frostschutz

Der **automatische Frostschutz** beugt dem Einfrieren der Heizkörper vor.

Der automatische Frostschutz öffnet das Heizkörperventil, wenn die Temperatur unter 6 °C sinkt und schließt das Ventil, sobald die Temperatur wieder auf über 8 °C steigt.

Kalkschutz

Die **Kalkschutzfunktion** verhindert das Verkalken der Heizkörperventile.

Die Kalkschutzfunktion bewegt das Heizkörperventil von Zeit zu Zeit automatisch.

Push Service

Der **Push Service** informiert Sie per E-Mail über wichtige Ereignisse Ihres FRITZ!DECT 302, wie z. B. niedriger Batteriestand, verlorene Funkverbindung oder Fehler am Heizkörperregler.

Sie können den Push Service in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche aktivieren.

Tastensperre

An- und ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Taste  2 Sek. lang.

Die Tastensperre verhindert, dass Einstellungen am Gerät geändert werden können. Die Tasten lassen sich auch über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche sperren.

Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann der Zugriff für FRITZ!Fon, App und FRITZ!Box-Benutzeroberfläche deaktiviert werden.

Werkseinstellungen

Werkseinstellungen laden

1. Drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sek. lang.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige .
3. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige .



Wenn Sie für FRITZ!DECT 302 die Werkseinstellungen laden, werden alle eingerichteten Einstellungen und Verbindungen gelöscht.

Abmelden

Wenn Sie FRITZ!DECT 302 an einer anderen FRITZ!Box anmelden möchten, melden Sie das Gerät von der aktuellen FRITZ!Box ab:

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.box> ein.
2. Klicken Sie im Menü auf **Smart Home / Geräte und Gruppen**.
3. Klicken Sie auf **Gerät löschen**. Hinter Ihrem FRITZ!DECT 302 erscheint .
4. Klicken Sie auf , um FRITZ!DECT 302 zu löschen.

FRITZ!DECT 302 wird von der FRITZ!Box abgemeldet.

Demontieren


1. Drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sek. lang.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige .

Wenn im Display **Nach Montage OK drücken** angezeigt wird, ist FRITZ!DECT 302 für die Demontage vorbereitet.

3. Demontieren Sie FRITZ!DECT 302.


Batterien wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie die Batterien.



2. Warten Sie 30 Sekunden und legen Sie dann die neuen Batterien ein.

! Beachten Sie die Polung der Batterien und die „Sicherheitshinweise“ auf Seite 3.



3. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Drücken Sie die Taste **Menü**.

Ventile (Montage ohne Adapter)

FRITZ!DECT 302 kann ohne zusätzliche Adapter an folgenden Ventilen montiert werden:

Ventil	Maße	
Braukmann	Heimeier	Honeywell
Junkers	Landys+Gyr	MNG
Oventrop neu		M30 x 1,5 mm

Ventile (Montage mit Adapter)

Für den Einsatz an folgenden Ventilen benötigt FRITZ!DECT 302 einen zusätzlichen Adapter. Wir empfehlen den Kauf von Messing-Adaptoren.

Ventil	Maße
Comap	M28 x 1,5 mm
*Danfoss RA	30 mm
Danfoss RAV	34 mm
Danfoss RAVL	26 mm
Gampper	1, 2, 6
Giacomini	22,6 mm
Herz	M28 x 1,5 mm
Ista	M32 x 1,0 mm
Markaryd	M28 x 1,0 mm

Ventil	Maße
Meges	M38 x 1,5 mm
Ondal	M38 x 1,5 mm
Oventrop	M30 x 1,0 mm
Pettinaroli	M28 x 1,5 mm
Rossweiner	M33 x 2,0 mm
T+A	M28 x 1,5 mm
Vaillant	30,5 mm
Vama	M28 x 1,0 mm

*im Lieferumgang enthalten

Hilfe

Problem	Mögliche Ursache
	Batterien fast leer.
	Funkverbindung zur FRITZ!Box ist gestört.
Heizkörper wird nicht warm.	Ventil öffnet nicht.
Heizkörper wird nicht kalt.	Ventil schließt nicht vollständig.
E1	Anpassung nicht möglich.
E2	Gerät defekt.
E3	Ventil blockiert. Ventilbewegung nicht möglich.

Um die Fehleranzeigen **E1**, **E2** oder **E3** zu löschen, drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sek. lang. Drücken

Lösung

Batterien wechseln.

Verringern Sie die Entfernung zur FRITZ!Box. Setzen Sie ggf. einen FRITZ!DECT Repeater ein.

FRITZ!DECT 302 demontieren und Ventilstift per Hand mehrmals eindrücken.

Ventilanpassung durchführen. FRITZ!DECT 302 demontieren und Ventilstift per Hand mehrmals eindrücken. In Ausnahmefällen Ventil wechseln.

FRITZ!DECT 302 ist ggf. nicht korrekt montiert. Montage prüfen.

Bitte wenden Sie sich an den Support. Siehe „Service“ auf Seite 27.

FRITZ!DECT 302 demontieren und Ventilstift per Hand mehrmals eindrücken.

Sie dann die Taste mit der Anzeige  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	51 x 51 x 90 mm
Gewinde	M30 x 1,5 mm
Gewicht	220 g
Einsatzbereich	0 °C bis 50 °C (nicht in Nass- und Feuchträumen)
Reichweite	bis 40 m
Funkstandard	DECT
Frequenzbereich	1880 – 1900 MHz
Sendeleistung (max.)	250 mW

Rechtliches

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <https://en.avm.de/service/declarations>.



Service

Service

avm.de/service

Downloads

avm.de/download

Support

avm.de/support

Social Media



521609000_1002903_04

avm.de

© AVM GmbH, 10547 Berlin

